

Vista del Producto



Cargue su dispositivo

Por favor cargue su Tablet por 6 horas antes de usarse por primera vez.

Utilice el cargador de pared que viene incluido.

El indicador de batería indicará que su dispositivo está cargando.

Básicos de pantalla



Conectar a Wi-Fi

Entre a Configuración localizado en el menú, después presione Wi-Fi

Asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido

Selección la red y acceda con su contraseña.

Cuenta de Google™

La primera vez que usted vea la aplicación en Google™ Play Store™, seguirá las indicaciones para crear una cuenta en Google.

Si usted ya tiene una cuenta de Gmail™, tiene la opción de iniciar sesión usando su correo y contraseña de Gmail. Si usted no tiene una cuenta de Gmail, siga las instrucciones para crear una cuenta.

Al final de la instalación, se le pedirá que ingrese su tarjeta de crédito con Google™ Wallet™. Usted puede omitir este paso por ahora y entrar a su información más adelante cuando realice su compra.

Agregar otras Cuentas

También puede agregar cuentas de otras redes sociales y aplicaciones de mensajería que usted tenga instalados. Vaya a Configuración y agregue nuevas cuentas.

Conectando a la computadora

Conecte a su computadora por USB.

El controlador del dispositivo se instalará automáticamente.

Elija abrir la carpeta para ver los archivos o para arrastrar y soltar archivos de su computadora a su tableta igual que con la unidad de USB.

Ahora usted podrá arrastrar y soltar archivos de su computadora a su tableta igual que con la unidad de USB.

Mac®

Primero instale la aplicación de Transferencia de Archivos de Android para Mac. Vaya a la página android.com/filetransfer en tu Mac y seleccione descargar ahora.

- Instale la aplicación.

La Transferencia de Archivos de Android se actualizará automáticamente cuando tu tableta esté conectada. Arrastra y suelta los archivos por transferir.

Reiniciar/Restaurar



Reiniciar el dispositivo

Restauración de Fábrica

Seleccione copia de seguridad y restablezca en la configuración para restablecer a configuración de fábrica. Esto borrará todos los datos en la tableta.

Soporte al Cliente

Para dudas y servicio, por favor mandar un correo electrónico a servicio@necnontrade.com o marcar al (+52) 33 615 6620, para brindarte una mejor ayuda.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corp. en Estados Unidos y otros países. Mac y Finder son marcas registradas de Apple Inc. Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Necnon no está afiliado con Microsoft, Apple, Google (Incluyendo Android).

