



¡Gracias por adquirir un producto Necnon!

Los NBH-ANC1 son unos audífonos recargables profesionales con función ANC (Active Noise Cancelling) para una reproducción de audio increíble.

Cuando la función ANC está activada crea un ambiente de tranquilidad ya que aleja todos los ruidos de baja frecuencia todo el tiempo.

Por favor lea cuidadosamente este manual de usuario antes de usar el producto, esta información es muy importante.

TIPS

La tecnología Active Noise Cancelling (ANC) Reduce efectivamente ruidos no deseados como ruidos de la ciudad, tráfico, metro, camiones, automóviles, lanchas, trenes, aviones, etc. (Ondas de baja frecuencia 150-450Hz).

Tome en cuenta: La voz humana (Ondas de alta frecuencia) y algunas ondas de media frecuencia NO PUEDEN SER ELIMINADAS.

Dentro de la caja: 1 Audífono NBH-ANC1, 1 Cable auxiliar 3.5mm con puntas chapadas en oro, 1 adaptador doble 3.5mm chapado en oro, 1 cable Tipo-C y 1 manual de usuario con póliza de garantía.

MANUAL DE USUARIO

Mapa y función de los botones:

#	Botón	Función
1	Volumen + / Siguiete pista	Presione para aumentar el volumen. Mantenga presionado para ir a la siguiente pista. Encender / Apagar: Mantenga presionado durante 2 segundos para encenderlo, manténgalo presionado durante 3 segundos para apagar. (Una vez encendido, en 5 segundos automáticamente entrará a modo - BT Blue-Link)
2	BMF (Botón multi-función)	Control de llamadas: Presione para contestar/colgar. Mantenga presionado para rechazar. Presione dos veces para remarcar el último número. Presione rápidamente dos veces para iniciar el asistente inteligente de su SmartPhone.
3	Volumen - / Pista anterior	Presione para reducir el volumen. Mantenga presionado para ir a la pista anterior.
4	Puerto AUX 3.5mm	Al conectar un cable AUX de 3.5mm, se desactivará la función BT Blue-Link, la batería, los botones, la función ANC y el micrófono.
5	Mic	Micrófono para llamadas.
6	ANC (Cancelación de ruido)	Presione para activar / desactivar la función ANC.
7	Puerto Tipo-C	Después de conectar un cable, se mostrará una luz roja indicando que se está cargando, una vez terminada la carga se mostrará una luz azul. Supereñencia: no utilice los audífonos mientras se están cargando.
8	Accesibilidad	Hay un triángulo sensible al tacto del lado izquierdo del audífono, esto puede ayudar a personas con discapacidad visual a identificar entre el lado izquierdo y derecho.

MANUAL DE USUARIO

Conexión BT (Blue-Link)

- Para entrar a la función (Blue-Link), Mantenga presionado el BMF (Botón multi-función) durante 2 segundos hasta encender el audífono y espere 5 segundos para entrar en modo BT (Blue-Link) ahora el indicador LED alternará entre rojo y azul. (El audífono se apagará automáticamente si no está conectado con algún dispositivo por mas de 5 minutos.)
- Active el BT (Blue-Link) en su SmartPhone (u otros dispositivos) y busque dispositivos BT nuevos.
- Selección: "NBH-ANC1" si su dispositivo pide una contraseña por favor escriba cuatro ceros (0000) y acepte.

Al establecer una conexión exitosa el indicador LED parpadeará de color azul.

***Conexión en 2 dispositivos:** Los audífonos NBH-ANC1 pueden conectarse a dos dispositivos simultáneamente. Después de conectar el dispositivo "A", apague los audífonos y la conexión BT del dispositivo "A". Después vuelva a encender los audífonos y conecte con el dispositivo "B" y mantenga la conexión con el dispositivo "B". Por último, abra la configuración BT del dispositivo "A" y establezca la conexión con "NBH-ANC1"

IMPORTANTE: El audífono solo puede reproducir audio de un dispositivo, aunque existan dos conexiones exitosas.

Conexión por cable

Utilice el cable AUX de 3.5mm incluido para conectar. (Al conectar el cable de 3.5mm, se desactivará la función BT (Blue-Link), la batería, los botones, la función ANC y el micrófono).

Función ANC (Active Noise Cancelling) cancelación de ruido

Presione el botón ANC una vez para activar la función ANC, una luz verde se encenderá. Presione de nuevo para desactivar la función ANC, la luz verde se apagará.

NOTA: Los audífonos cuentan con 2 micrófonos de cancelación tanto en el audífono izquierdo como en el derecho para obtener una cancelación óptima.

MANUAL DE USUARIO

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador parpadea en rojo rápidamente en intervalos de 2 segundos o constantemente.	Esto indica que la batería es baja. Por favor recargue los audífonos lo antes posible.
No enciende.	Quizá la batería se está terminando. Por favor cargue antes de encender.
No enciende el LED durante la carga.	Quizá la batería se terminó completamente o no fue utilizada durante un largo periodo. Mantenga conectado, el LED encenderá después de algunos minutos.
No hay reproducción durante la conexión BT (Blue-Link).	Asegúrese de que el audífono esté encendido. Asegúrese de que la conexión BT de su dispositivo está enlazada a "NBH-ANC1" Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el audífono no exceda los 10 metros y no existan obstáculos. Asegúrese de que su dispositivo no está conectado a otros dispositivos.
No hay sonido en conexión con cable AUX 3.5	Asegúrese de que el cable Aux está bien conectado en ambos extremos. Recuerde que al conectar el cable los botones y los micrófonos estarán desactivados. Asegúrese de que el dispositivo a reproducir está funcionando correctamente y sin ningún tipo de daño.
La conexión BT (Blue-Link) no fue exitosa.	Asegúrese de que el BT dispositivo está listo abierto y listo para emparejar. Asegúrese de que el audífono está listo para emparejar (El indicador parpadea en azul) Intente ignorar las conexiones BT anteriores desde su dispositivo, y busque de nuevo "NBH-ANC1".

Mantenimiento del producto

El utilizar accesorios no originales puede causar pérdida de rendimiento, mal funcionamiento, corto circuito eléctrico y pérdida de la garantía.

No intente abrir ni reparar este producto esto causará cancelación inmediata del derecho a la garantía.

No exponga los audífonos al polvo.

No exponga los audífonos a temperaturas extremas (frías o cálidas), podrían dejar de funcionar temporalmente o permanentemente.

Limpie los audífonos con un paño suave limpio y seco.

Guarde sus audífonos en el empaque original o en un lugar seguro cuando no estén en uso.

MANUAL DE USUARIO

Cargando

Conecte un cable Tipo-C al puerto del audífono y el otro extremo conéctelo a una fuente de energía USB. Al cargar se mostrará una luz roja indicando que se está cargando, una vez terminada la carga se mostrará una luz azul.
(Al tener menos de 10% de batería el audífono le recordará la falta de batería cada 15 minutos).

Mantenimiento de la batería

Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio NECNON SERVICE CENTER si necesita remover o reemplazar la batería.
(Las baterías recargables duran mucho tiempo si se usan con cuidado)
La temperatura de carga varía de 10 a 45 grados centígrados.
Los tiempos de la batería en uso y en espera pueden variar debido al tiempo y tipo de uso. Los tiempos mostrados son solo para referencia.

Notas

Algunos dispositivos automáticamente guardaran la información de los "NBH-ANC1" después de la primera conexión. Si no puede volver a establecer una conexión, por favor elimine los "NBH-ANC1" de la lista de los dispositivos previamente conectados desde su dispositivo. Vuelva a buscar los audífonos y conecte de nuevo.
Cuando no pueda encender los audífonos esto se debe a una falta de carga en la batería por favor cargue los audífonos e intente de nuevo.
Por salud auditiva sea cuidadoso con el volumen y el tiempo de reproducción.
No intente abrir ni reparar este producto esto causará cancelación inmediata del derecho a la garantía.
No permita que los audífonos sean aplastados por objetos pesados.

MANUAL DE USUARIO

Especificaciones:

CONEXIÓN BT (blue link)	
Versión	V5.0
Alcance	10 mt
Chipset	Qualcomm QCC3003
BOCINA/AUDIO	
Tamaño/impedancia	40 mm/ 32 Ω
Rango de frecuencia	20hz-20 khz
Potencia	30 mW
Distorsión	±1%
Material	Fibra de titanio
MICRÓFONO	
Frecuencia	30hz-16khz
Sensibilidad	-38 db ± 3db
BATERÍA	
Características	LiPo (polímero de litio) 3.7v 1050 mAh
Duración de llamada y reproducción	50 hrs volumen máximo
Reproducción con función ANC	26 hrs volumen máximo
Duración en espera	90 días
CARGA	
Voltaje/corriente	5VDC / 1A
Puerto de carga	Tipo-C
Tiempo de carga	2 a 2 hrs
GENERAL	
Peso del producto	270g
Conector	Jack 3.5
Accesorios	Cable auxiliar punta chapada en oro, adaptador doble 3.5mm chapado en oro, cable Tipo-C, estuche para audífonos
Medidas caja	225*188*72mm

MANUAL DE USUARIO

PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fábrica y 6 meses para accesorios y consumibles (cargador, batería, display, touch panel, cables) la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ticket, factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio Necnon en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se redacte en esta póliza el problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o con características similares (en caso de que se haya descontinuado el modelo), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestros centros de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación o cambio no será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros centros de servicio.

Validez e Invalidez de esta garantía:
-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.
-Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, no por daño físico (productos con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.
-La garantía no procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto Necnon o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema o intervención en el producto por personal ajeno a Necnon.
-Al proceder la garantía, el reemplazo del producto se realizará, no excediendo un plazo de 30 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.
-En Grupo Necnon verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados y firmar de conformidad.

Proceso de garantía
Para iniciar el proceso de su garantía favor de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio Necnon por el medio que se le facilite.

DATO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL USUARIO:
Horario de atención	Luna a viernes de 10 am a 6 pm horario central	_____
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramirez #16 Col. Lomas del Bateo CP. 46300	TELÉFONO Y CORREO:
Teléfono	011 210 9615620	_____
Correo electrónico	servicioalcliente@necnon.com	FECHA DE COMPRA:
WhatsApp	+52 1 210 9615620	_____
Formulario web	www.necnontrade.com	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

MANUAL DE USUARIO

NBH-ANC1
ANC
 Active Noise Cancelling

