

NECCNON NTWS-VIPER



Audífonos Inalámbricos estereofónicos GAMING.



MANUAL DE USUARIO

Advertencia.

Por favor lea cuidadosamente antes de usar sus nuevos audífonos. Guarde este manual con la caja del producto. Leer detenidamente el manual de prevención de riesgos reduce el riesgo de incendio o lesiones.

Para reducir el riesgo de lesiones siga las siguientes medidas:

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No calentar, no abrir, no arrojar la batería al fuego.
No permitir que ningún objeto de metal toque la batería en el dispositivo.
No exponer la batería a altas temperaturas.

Especificaciones del producto.

Modelo:	NTWS-VIPER
Versión del BT (Blue-link):	5.1
Distancia del BT (Blue-Link):	10 - 15m
Voltaje de entrada:	DC 5V 3.7V/50mAh
Capacidad de la batería del audífono:	30 mAh
Capacidad de la caja / cargador:	200 mAh
Duración de la batería en uso:	Hasta 2 horas
Duración de la batería en Standby:	Hasta 4 días
Latencia baja:	50-60 ms

MANUAL DE USUARIO
NTWS-VIPER



Emparejamiento:

1.-Autoemparejamiento

Abra el estuche de carga y saque los audífonos, automáticamente se encenderán y se emparejarán. Abra la configuración BT en su dispositivo inteligente y seleccione "NTWS-VIPER" para vincularlos.

Funcionamiento

1.Encender / Apagar

Abra el estuche de carga y saque los audífonos, automáticamente se encenderán. Coloque los audífonos dentro del estuche de carga y los audífonos se apagará. **Encendido manual:** Cuando los audífonos o estuche se encuentren apagados, mantenga presionado por 3 segundos el auricular hasta escuchar la frase "Power on". **Apagado manual:** Presiona por 5 segundos los auriculares hasta escuchar la frase "Power off".

2.Reproducir / Pausar

En reproducción presione rápidamente cualquier audífono para reproducir o pausar.

3.Anterior / Siguiente

En reproducción, presione rápidamente 2 veces en cualquier audífono para ir a la pista siguiente.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-VIPER



Presione rápidamente cualquier audífono 3 veces para ir a la pista anterior.

4.Responder / terminar llamada

Al recibir una llamada:
Presione una vez cualquier audífono para responder la llamada.
Presione una vez cualquier audífono para terminar la llamada.

5.Rechazar llamada

Mantenga presionado cualquier audífono durante 2 segundos para rechazar la llamada.

6.Activar asistente de voz

Dé cuatro toques en el auricular derecho o izquierdo, para activar al asistente de voz.

7.Activar asistente de voz

Mantenga presionado por 3 segundos para cambiar de "Game Mode" a "Music Mode".

Función de carga.

Por favor cargue completamente el estuche de carga y los audífonos antes de su primer uso.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-VIPER



1.Cargando el estuche de carga

a) Dentro de la caja del producto encontrará un cable Tipo-C. Conecte el extremo Tipo-C al estuche de carga y el extremo USB a una fuente de energía.

b) Mientras el estuche de carga se esté cargando:

Una luz parpadeará si la carga es de **0% al 90%**, en cambio, todas las luces permanecerán encendidas si la carga es del **100%**

2.Cargando los audífonos:

a) Coloque los audífonos dentro del estuche de carga.

b) Una luz roja se encenderá en los audífonos cuando la carga haya comenzado. La luz cambiará a azul una vez completada la carga.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-VIPER



PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO NECCNON S. DE R.L. DE C.V. Aguduce a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fábrica o falla en los componentes y accesorios del producto, así como también la muerte de una o varias celdas por un consumo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, fiscal, factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio. No se puede hacer efectiva la garantía si el producto ha sido usado para actividades deportivas o recreativas. Es importante que al entregar el producto se realice en esta póliza el problema del producto, enviado a garantía, para realizar la reparación o el cambio de dicho producto, en un tiempo de respuesta.

GRUPO NECCNON S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por otro nuevo con características iguales, en caso de que se haya deteriorado el modelo, cuando no sea posible la reparación, o conmutarlo de un defecto de fabricación original, siempre dentro del tiempo de respuesta de servicio, así como el transporte y el consumo de este producto. El tiempo de respuesta o cambio no será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros centros de servicio.

Validez y límites de esta garantía.
El producto no está sujeto a modificaciones y no realiza el servicio como una descripción o como un comentario para dejar la garantía.
«Las garantías están válidas solo por defectos de fabricación, no por daño físico (golpes, rasguños, rasguños, quemaduras, quemaduras, rasguños en display, pantalla táctil, quemaduras, con piezas sueltas, etc.). Los productos sin defecto físico, pueden ser operados en forma automática.
«La garantía no previene en caso de daños causados por la interferencia con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo establecido por el manual del usuario, así como también el producto se encuentra quemado por no utilizar un alimentador de corriente adecuada, un cargador original del producto, incorrecto o por exposición al agua. Tratamiento térmico con calor excesivo (por ejemplo, al estar en áreas, microondas, estufas de cocina, tratamiento térmico con calor excesivo (por ejemplo, al estar en áreas, microondas, daño físico, mal uso, configuración en el sistema o interferencia en el producto por personal ajeno a Neccnon).

«El producto de garantía, el transporte del producto se realizará, no excediendo un plazo de 30 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo y su cantidad.
«En ningún momento verificamos siempre, que los productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá aceptar siempre los productos en cuanto lo sean entregados y firmar de conformidad.

Proceso de garantía
Para iniciar el proceso de su garantía favor de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio técnico por el medio que se le faxe.

Información del centro de servicio técnico	
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Lugar de atención:	Límite a viernes de 10 am a 6 pm horario centro de servicio
Dirección logística y servicio técnico:	Puerto Barrios #18 Col. Lomas del Barón CP. 40100
Teléfono:	011 (9) 9672620
Correo electrónico:	servicio@neccnon.com
WhatsApp:	+52 1 33 2331 0817
Formulario web:	www.neccnon.com

NOMBRE DEL USUARIO: _____
TELÉFONO Y CORREO: _____
FECHA DE COMPRA: _____
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: _____