




# NB-09

Bocina inalámbrica



## Mapa del producto



- 1 Botón de luz
- 2 Pista anterior / Volumen -
- 3 Pista siguiente / Volumen +
- 4 Botón de reproducción / pausa / modo

- 5 AUX
- 6 USB
- 7 TARJETA TF
- 8 Carga tipo C
- 9 Botón de encendido



## Función de los botones

**Encendido / Apagado**  
Accionar el interruptor OFF/ON.

**Botón de Modo**  
Haz click en "M" para cambiar de modo.

**Botón de Luz**  
Haz click en "☼" para cambiar el efecto de las luces.

### Difusión musical

Pulsa brevemente el botón "-" cuando reproduzcas música, el reproductor reproducirá la última pista.

Pulsa prolongadamente "-" para bajar el volumen.

Pulsa brevemente el botón "+" cuando reproduzcas música, el reproductor reproducirá la pista siguiente.

Pulsa prolongadamente "+" para subir el volumen.

### Reproducción de archivos MP3 desde Micro SD

1. Inserte la tarjeta TF en la ranura TF.
2. Reproduce, pausa o salta una pista seleccionada utilizando los controles de altavoz.

### Carga

1. Por favor, utilice el cable micro suministrado para la carga, la carga con un adaptador de corriente USB DC5V1A.
2. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz roja se apagará.



## Función BT Blue-Link 5.1

1. Pulsa el interruptor OFF/ON para encender el altavoz, el Bluetooth entra en modo de emparejamiento.
2. Encienda el teléfono móvil, active Bluetooth, busque el nombre en clave de bluetooth "NB-09" y haga clic; después de unos pocos segundos, oírás un aviso sonoro, el indicador Bluetooth del altavoz empezará a parpadear, indicando que el emparejamiento y la conexión se hizo correctamente y el teléfono móvil mostrará conectado.
3. En usos posteriores, siempre que el bluetooth del dispositivo este encendido, podrá conectarse automáticamente.

### Nota:

Si desea conectarse a otro dispositivo, es necesario desconectar el bluetooth en el dispositivo actual que se está conectando bluetooth al altavoz.

### Contenido

- 1 Altavoz bluetooth
- 1 Cable de carga Tipo C
- 1 Manual de usuario con póliza de garantía

## Especificaciones

Batería:	1200 mAh	Puerto auxiliar:	Sí
Batería Recargable:	Sí	Radio FM:	Sí
Potencia:	10 W	Puerto USB:	Sí
Bluetooth:	Sí	Ranura TF:	Sí
Versión BT:	5.1	Control volumen:	Sí
TWS:	Sí	Luces RGB:	Sí



## Advertencia

1. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar este producto.
2. No permita que este producto se caliente, se acerque a una fuente de fuego o reciba luz solar directa durante mucho tiempo. Se quemará fácilmente y dañará los componentes electrónicos.
3. No intente desmontar este producto para realizar modificaciones.
4. No utilice este producto bajo la lluvia.
5. Si no piensas en utilizar este producto durante mucho tiempo, guardalo en un lugar seco y carga el altavoz al menos una vez al mes para prolongar su vida útil y evitar temperaturas extremas y el polvo.
6. Si observa que sale humo del altavoz u otro fenómeno inadecuado, póngase en contacto con el vendedor para resolver el problema inmediatamente.
7. No tire el altavoz.

## Atención

Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, nuestros productos se actualizan constantemente. Esto no es ningún aviso adicional sobre cuestiones técnicas y este manual es sólo para referencia.

Gracias por su compra.



## ¿Problemas con tu dispositivo?

### Soporte Técnico Gratuito

Lunes a viernes de 10 am a 6 pm

servicio@necnontrade.com

W.App 332-557-0937

Tel. 333-615-6620



## Póliza de garantía

**GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V.** Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **12 meses (6 meses en baterías)** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como producto nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, su factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio NECNON en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se incluya una hoja con la explicación del problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

### Validez e Invalidez de esta Garantía:

-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.

-Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (productos quemados, con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.  
-La garantía NO procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto NECNON o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema, o intervención en el producto por personal ajeno a NECNON.

-Defectos menores en la pantalla Led, solo se aplicará garantía cuando la pantalla o panel presente cinco (5) o más píxeles defectuosos de cualquier color. Entendiendo esto que no fue provocado por algún golpe.

-Al proceder la garantía, el remplazo o reparación del producto se realizará, no excediendo un plazo de 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.

-En NECNON TRADE verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados.

DATO	DESCRIPCIÓN
Horario de atención	Lunes a viernes de 10 am a 6 pm horario corrido
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramirez #16 Col. Lomas del Batán CP. 45190 Zapopan, Jalisco.
Teléfono	0133336156620
Correo electrónico	servicio@necnontrade.com
WhatsApp	(33) 25570937
Formulario web	www.necnontrade.com

NOMBRE DEL USUARIO: \_\_\_\_\_

TELÉFONO Y CORREO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_