

NECCON NTWS-103



Audífonos Inalámbricos estereofónicos.

NECCON
further

MANUAL DE USUARIO

Advertencia.

Por favor lea cuidadosamente antes de usar sus nuevos audífonos. Guarde este manual con la caja del producto. El manual de prevención de riesgos reduce el riesgo de incendio o lesiones.

Para reducir el riesgo de lesiones:

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No calentar, no abrir, no arrojar la batería al fuego.
No permitir que ningún objeto de metal toque la batería en el dispositivo.
No exponer la batería a altas temperaturas.

Especificaciones del producto.

Modelo:	NTWS-103
Versión del BT:	5.3
Distancia del BT	10m
Voltaje de entrada:	DC 5V 3.7V/50mAh
Capacidad de la batería del audífono:	30mAh
Capacidad de la caja / cargador:	200mAh (2 - 3 Cargas)
Duración de la batería en uso:	3.5 - 4.5 horas
Duración de la batería en Standby:	Hasta 4 días
Tiempo de carga:	1.5 horas Aprox.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-103



Emparejamiento:

1.Autoemparejamiento

Abra el estuche de carga y saque los audífonos, automáticamente se encenderán y se emparejarán. Abra la configuración BT en su dispositivo inteligente escanee y seleccione "NTWS-103"

Funcionamiento

1.Encender / Apagar

Abra el estuche de carga y saque los audífonos, automáticamente se encenderán. Coloque los audífonos dentro del estuche de carga y los audífonos se apagarán.

2.Reproducir / Pausar

En reproducción presione rápidamente dos veces cualquier audífono para reproducir o pausar.

3.Anterior / Siguiente

En reproducción
Presione rápidamente 3 veces el audífono izquierdo para ir a la pista anterior.
Presione rápidamente 3 veces el audífono derecho para ir a la siguiente pista.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-103



4.Volumen - / +

Presione una vez el audífono derecho para reducir el volumen.
Presione una vez el audífono izquierdo para aumentar el volumen.

5.Responder / terminar llamada

Al recibir una llamada
Presione una vez cualquier audífono para responder la llamada.
Presione una vez cualquier audífono para terminar la llamada.

6.Rechazar llamada

Mantenga presionado cualquier audífono durante 2 segundos para rechazar una llamada.

7.Asistente de voz

Presione durante 2 segundos los audífonos para activar el asistente de voz.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-103



Función de carga.

Por favor cargue completamente el estuche de carga y los audífonos antes de su primer uso.

1.Cargando el estuche de carga

a) Dentro de la caja del producto encontrará un cable Tipo-C. Conecte el extremo Tipo-C al estuche de carga y el extremo USB a una fuente de energía.

b) Mientras el estuche de carga se esté cargando:

La carga una luz roja parpadeará, una vez completada la carga la luz roja permanecerá encendida.

c) Cuando la carga del estuche sea baja alrededor de 20% una luz roja parpadeará

2.Cargando los audífonos

a) Coloque los audífonos dentro del estuche de carga

b) Una luz roja se encenderá en los audífonos cuando la carga haya comenzado. La luz se apagará una vez completada la carga.

MANUAL DE USUARIO
NTWS-103



PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO NECCON S. DE R.L. DE C.V. AGRADECE A SU CLIENTE LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO, EL CUAL GOZA DE UNA GARANTÍA DE 12 MESES CONTANDO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO PARA DEFECTOS DE FABRICACIÓN (CARGA, BATERÍA, RANGOS, TOUCH PANEL, CABLE) LA CUAL CUBRE TODOS LOS PISOS Y ACCESORIOS DEL PRODUCTO, COMO TAMBIÉN LA REPARACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS EN SU CENTRO DE SERVICIOS.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ticket, fecha y nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio. Asimismo en donde cambie usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se realice en esta póliza el problema del producto enviado a garantía, para realizar la reparación en el menor tiempo posible.

GRUPO NECCON S. DE R.L. DE C.V. SE compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por otro nuevo con características similares, en caso de que se haya deteriorado el modelo, cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación, siempre dentro del tiempo de garantía, en nuestro centro de servicio, sin ningún cargo por el consumo de los repuestos y/o cambio de piezas mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros centros de servicio.

Validez e límites de esta garantía.
El producto no está sujeto a revisión y/o inspección de aceptación como una mercancía o como un componente para garantía.
Esta garantía no cubre: uso por exceso del fabricante, no por falta de mantenimiento (cables quemados, quemados, roedores en display, pantalla táctil quemada, con piezas sueltas, etc.). Los productos sin sello físico, piezas no originales o no autorizadas.
Esta garantía no proporciona en caso de daños causados por la intervención con otros equipos o productos no compatibles, si el producto ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador o fuente original del producto. Asimismo, por exposición de humedad, tratamiento térmico con líquidos o alcohol, agua, alcohol, modificación, daños físicos, mala configuración en el sistema o intervención en el producto por personal ajeno a Neccon.

Al perder la garantía, el transporte del producto se realizará, no excediendo un plazo de 30 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo que se sustituya.

En Neccon Neccon verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá aplicar inmediatamente los productos en cuanto lo sean entregados y firmar de conformidad.

Proceso de garantía
Para iniciar el proceso de su garantía favor de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio, hablemos por el medio que se le facilite.

Información Médica centro de servicio Neccon	
UBICACIÓN	COORDINADAS
Horario de atención	Lunes a viernes de 10am a 6pm. Horario extendido
Dirección, teléfono y servicios habilitados	Puerto Barrios #18 Col. Lomas del Barrio CP. 401007 Cajonchul, Mérida
Facebook	011 99 97 26 620
Correo electrónico	servicio@necconrtd.com
WhatsApp	+52 9 99 2631 6807
Formulario web	www.necconrtd.com

NOMBRE DEL USUARIO: _____
TELÉFONO Y CORREO: _____
FECHA DE COMPRA: _____
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: _____