

NRC-01

CONTROL REMOTO CON MOUSE Y TECLADO



Manual de usuario



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡La seguridad es primero!



Para evitar daños al usuario y al dispositivo, por favor lea cuidadosamente este manual de usuario. Batería; el dispositivo incluye una batería de litio recargable, no exponga este producto al agua o a ambientes húmedos para alargar la vida útil o para evitar que se dañe el dispositivo,



Seguridad Vial
No use este dispositivo mientras maneja, si requiere utilizar por favor estacionese primero.



Apague este dispositivo en aviones
Éste dispositivo inalámbrico puede interferir con los sistemas de comunicación de los aviones, por favor apáguelo antes de abordar



Lugares donde apagar el dispositivo
Por favor apague el dispositivo en gasolineras, cerca de agentes químicos y otras áreas donde se manejen materiales peligrosos.



Apague el dispositivo en Hospitales
Por favor apague el dispositivo en zonas con indicación "PROHIBIDO DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS" Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con equipo médico especializado.




Interferencia
Todos los dispositivos inalámbricos pueden tener interferencia, esto puede afectar el desempeño del dispositivo



Accesorios
use solo partes especificadas por el fabricante. Por favor utilice el cable incluido

INTRODUCCIÓN

Éste es un gran kit, un mini teclado inalámbrico QWERTY, TouchPad, con un receptor USB inalámbrico, Usted puede controlar una computadora, dispositivos móviles, Android™ TV Box, etc. e un radio de 10m con este dispositivo, es ideal cambiar de diapositivas en presentaciones, navegar en internet desde SmartTV's, deslizarse en contenido etc.



TouchPad

Para innovar a éste producto se le añadió la función de la rueda del Mouse, cuando se presiona la tecla FN toque en cualquier lugar del área del Mouse para deslizarse sobre el contenido deseado como lo haría con una rueda de Mouse.

Conecte al receptor

Deslice la tapa trasera y remueva el receptor del teclado, ahora insértelo en el dispositivo a conectar en un puerto USB, Una vez conectado, deslice el interruptor de encendido a la posición de "ON" localizado el la parte izquierda del producto, para establecer la conexión

Función "en espera" automática

El control también tiene una función "En espera" automática, si por un periodo largo de tiempo no hay actividad, el control entrara en modo de espera, para regresar al funcionamiento habitual.

Apagar

Después de usar el control, deslice el interruptor de encendido a la posición de "OFF". Esto apagará el control. Desconecte el receptor USB y guárdelo dentro del control para prevenir que se pierda

Manual de usuario



Manual de usuario



Manual de usuario



Manual de usuario



Cargando la batería (Solo para configuración A)

Por favor cargue la batería mínimo 4 horas antes de usar la primera vez. Éste producto puede ser usado mientras se carga pero esto aumentara el tiempo de carga.

Cuando la carga este por terminarse, un Luz brillara para avisar al usuario, el dispositivo se apagara si la batería se termina.

NOTA: Éste producto tiene configuración A y B para elegir

Configuración A: Batería de litio (Incluida) se carga por medio del puerto MicroUSB
Configuración B: Inserte dos baterías AAA (No incluidas) *El control no recarga este tipo de baterías

Especificaciones:

Compatible con:	Android / Mac Os / Linux / Windows
Distancia del control:	10m en línea recta y sin obstáculos
Receptor Inalámbrico:	Si
Batería:	1020mAh
Voltaje de Carga:	4.4V ~ 5.25V
Retroiluminación del teclado:	RGB; Rojo verde y azul
Teclado:	QWERTY con controles multimedia y de juegos
Medidas:	146.8*97.5*19mm
Peso:	110g

Requerimientos de sistemas de computadoras

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista, Windows CE, Windows7
Linux (Debian-3.1. Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora 7.0 tested)

PRECAUCIONES

- No intente desarmar o reparar éste producto, hacerlo causará la pérdida total de la garantía.
- La batería se descargara si se guarda por mucho tiempo sin usar.
- No exponga este producto a temperaturas extremas.
- Use solamente un trapo húmedo para limpiar, usar solventes o productos de limpieza puede dañar el producto.

Solución de Problemas

A continuación mostramos solución a posibles escenarios, por favor comuníquese con nuestro equipo de servicio para resolver cualquier inconveniente

Problema	Posible Razón	Solución
El producto no responde	1.- Batería baja 2.- El producto no está encendido	1.- Conf. A: Cargue el dispositivo por lo menos 15 minutos 2.- Conf. B: Reemplaza las baterías AAAA - Revise si el interruptor de encendido está en "ON"
El control no puede establecer una conexión al receptor	1.- El receptor puede estar mal conectado	1.- Desconecte y vuelva a conectar el receptor al puerto USB
El puntero del mouse se mueve erráticamente y/o no responde	1.- El dispositivo está operando fuera del área recomendada 2.- Batería Baja 3.- Polvo o agua en el TouchPad	1.- Acerque el dispositivo al receptor 2.- Por favor recargue a batería o cambie las baterías 3.- Limpie el TouchPad con un trapo húmedo
El producto no está cargando (Solo Conf. A)	1.- Batería defectuosa 2.- Revise las conexiones	1.- Contacte a nuestro equipo de servicio para reemplazar la batería 2.- Verifique las conexiones del cargador

AVISOS:

En acuerdo con nuestra política de innovación continua, nos reservamos nuestro derecho de enmendar las especificaciones sin notificación previa, Las imágenes mostradas en éste manual y en la caja del producto son únicamente para consulta, las imágenes puedan variar al producto real. La conexión 2.4G está sujeta a interferencia con obstáculos como paredes, y/u otros artículos electrónicos.

COMBINACIÓN DE TECLAS

Combinación de teclas	Función	+ Info
FN+RF	Emparejar	Establecer una conexión exitosa
FN+	Encender / Apagar el TouchPad	Encendido por defecto
FN+	Ajusta la velocidad del cursor	3 velocidades diferentes
FN +	Encender / Apagar Luz del teclado	3 Colores diferentes

Póliza de garantía

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **12 meses (6 meses en baterías)** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como producto nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, su factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio NECNON en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se incluya una hoja con la explicación del problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demorará el tiempo de respuesta.

Validez e Invalidez de esta Garantía:

-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.
-Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (productos quemados, con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.
-La garantía NO procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto NECNON o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema, o intervención en el producto por personal ajeno a NECNON.

-Al proceder la garantía, el remplazo o reparación del producto se realizará, no excediendo un plazo de 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.
-En NECNON TRADE verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados.

NOMBRE DEL USUARIO:
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:
FECHA DE COMPRA:
GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V.

www.necnontrade.com

Manual de usuario



Manual de usuario



Manual de usuario



Manual de usuario



Manual de usuario

